

OGNIWO s.c.



kom. (0~601) 41-51-04

fax (0~71) 398-97-78


e-mail: info@ogniwo.pl

<http://www.ogniwo.pl>

Dotyczy: **Podział wodowskazowy.**


Konfiguracja łąty skarpowej.

Aby uniknąć drogiego palowania celem umieszczenia wodowskazu pionowego, można wykorzystać istniejącą skarpe dla łąty specjalnie do niej konfigurowanej.



Określić trzeba:

- dokładne położenie łąty i jej nachylenie. (rys. poniżej) (rzeczywiste dane z terenu);
- dla łąt schodkowych niezbędne jest także podanie kierunku, z którego będziemy czytali „/” lub „\”);
- dla skali skażonej ważny może się okazać kąt odczytu względem płaszczyzny podziałki, (cyfry skali zostaną odpowiednio rozciągnięte);



Warto oznaczyć na łącie stany krytyczne. (Ważna bezpośrednia wizualizacja stanów)

Można również wykonać podział o skali zgodnej np. z przepływem a nie wysokością.

(Uniknąć można tabel lub przeliczeń **stan-przepływ**)

Ważne jest solidne zamocowanie (oderwanie przez lud, lub ludzi)

Dodatkowe informacje powinny Panu pomóc w dobrym wyborze podziałki wodowskazowej. Mam cichą nadzieję, że naszej.